

Bedienungsanleitung für Wince Headunit

Inhalt

<u>SICHERHEITSMASSNAHMEN</u>	3
<u>GRUNDBETRIEB</u>	4
<u>SYSTEMEINSTELLUNG</u>	6
<u>RADIOBETRIEB</u>	7
<u>DVD - SPIELEN GRUNDBETRIEB</u>	8
<u>DISCS SPIELEN BETRIEB</u>	8
<u>AVIN(ZUSATZEINGANG)-BETRIEB</u>	9
<u>BLUETOOTH - FREISPRECHBETRIEB</u>	9
<u>BETRIEB ANDERER FUNKTIONEN</u>	10
<u>CANBUS-BETRIEB</u>	10


Vorsichtsmaßnahmen vor dem Betrieb


Installation:


1. Für die Installation dieses Produkts ist ein Fachmann erforderlich.
2. Wenn Sie versuchen, sie selbst zu installieren, bitte genau die Installationsanweisungen und das Anschlussschema befolgen, da eine falsche Installation einen Brand verursachen kann.
3. Z ü ndschl ü ssel vor der Installation ausschalten oder herausziehen, da ein Batteriestromleck oder ein Kurzschluss auftreten kann, wenn der Motor läuft.
4. Bitte sicherstellen, dass keine Rohrleitungen oder Kabel und keine elektronischen Bauteile der Brennstoffzelle während der Installation beschädigt werden. Andernfalls kann es zu einem Brand kommen. Darauf achten, keine Teile des Autos zu beschädigen.


SICHERHEITSMASSNAHMEN


Es wird empfohlen, vor der Installation alle Anweisungen genau durchzulesen und sie von einem Fachhändler für Auto-Audiogeräte installieren zu lassen.

 Diese Maschine ist für ein Fahrzeug-Stromversorgungssystem mit 12 V (verbunden mit Erdungskabel) anwendbar. Diese Maschine nicht in einem Lastkraftwagen oder Bus mit 24-V-Stromversorgungssystem installieren. Dies kann zu Schäden an diesem Produkt führen.

 Netzsicherung nicht ersetzen und keine ungeeigneten Sicherungen ohne die Anleitung eines Fachmanns verwenden. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden oder ein Feueralarm ausgelöst werden.

 Aus Angst vor Verstößen gegen die Verkehrsregeln ist es den Fahrern verboten, das Programm zu beobachten und dieses Produkt zu bedienen, um Verkehrsunfall zu vermeiden.

 Bitte dieses Produkt zur Sicherheit und zum normalen Betrieb von Fachpersonal installieren lassen, das dieses Produkt verkauft, um Beschädigung und Unfall der Maschine zu vermeiden. Bitte die lokalen professionellen Händler von Auto-Audiogeräten konsultieren.

 Dieses Produkt nicht in feuchter Umgebung oder in Wasser aufstellen, um einen durch Kurzschluss verursachten Stromschlag und unnötige Schäden und Brandgefahr zu vermeiden.

Tipps: Aus Angst vor Kurzschluss, bitte beachten, Motor auszuschalten und ACC von B + vor der Installation zu trennen.

GRUNDBETRIEB

Systemzurücksetzung

1. Bei der Verwendung des Produkts zum ersten Mal, RESET-Taste länger als drei Sekunden drücken, um es auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

2. RESET-Taste länger als drei Sekunden auf die Werkseinstellungen drücken, wenn der interne Prozessor aufgrund einer Fehlbedienung nicht funktioniert.

Hinweise: Da die RESET-Taste auf dem Panel klein ist, bitte eine Stiftspitze oder einen ähnlichen spitzen Gegenstand verwenden, um darauf zu drücken.


Hintergrundbeleuchtung ein / aus

LIGHT-Taste auf dem Panel oder der Fernbedienung kurz drücken, um die Hintergrundbeleuchtung des Anzeigebildschirms des Produkts ein- oder auszuschalten.

ESP elektronische stoßsichere Funktion



Diese Funktion des Produkts schützt die Wiedergabe von Audio und Video, die beim Fahren auf der rauen oder unebenen Straße durch Vibrationen des Autos weniger beeinträchtigt werden. Beachten, dass die stoßsichere Zeit für verschiedene Discs unterschiedlich ist. Die folgende Stoßsicherungszeit dient nur als Referenz: DVD-Disc: ca. 5 Sekunden; CD / VCD-Disc: ca. 10 Sekunden; MP3 / WMA: ca. 150 Sekunden.

Systemeinstellung

Systemeinstellungssymbol  im Hauptmenü berühren, um die Systemeinstellungsschnittstelle aufzurufen.

Diese verschiedenen Symbole „Background Wallpaper“, „Startup Picture“, „Common Settings“, „Display Settings“, „Audio Options“, „Video Selection“, „Bluetooth Options“, „Navigation Options“, „Language Settings“, „Steering Wheel Learning“, „Date and Time“ und „About This Product“ Tasten berühren, um in die entsprechenden Schnittstellen einzutreten.

1. Hintergrund Wallpaper

Tasten „“ / “ (siehe Abbildung unten) klicken, um Ihr Lieblingsbild aus den Wallpaper Bildern als Hintergrund Wallpaper auszuwählen. Insgesamt 30 verschiedene Bilder für Option.

Sie können das Hintergrundbild auch anpassen.


2. Start Wallpaper

Passwort „3506“ in das Startbild eingeben. Ihr Lieblingslogo aus den verschiedenen Fahrzeuglogos als Startbild auswählen.

3. Univeraleinstellung

- **Piepton-Taste** (der Piepton beim Drücken oder Klicken von Tasten): Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um den Piepton der Tasten ein- oder auszuschalten.
- **Stummschalten beim Rückwärtsfahren**: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um den Stummschaltungsmodus ein- oder auszuschalten.
- **Touchscreen-Kalibrierung**:

Eine Touchkoordinatenkorrektur durchführen, wenn die Touchpositionsabweichung auftritt.

Symbol „“ klicken. Das Eingabeaufforderungsfeld „Sicheres Korrigieren“ wird eingeblendet und Sie werden gefragt, ob Sie es korrigieren möchten.


Yes wählen (sicher oder OK), dann fünf „+“ nacheinander erscheinen.

Jedes „+“ auf die Mitte mit dem Eingabestift klicken, wenn es angezeigt wird.

Bitte auf die Mitte von „+“ beim Kalibrieren zielen.


Nach erfolgreichem Abschluss der Kalibrierung von fünf „+“, die sich in vier Ecken und in der Mitte befinden, wird das System vom Touch Kalibrierungsmodus automatisch beendet.

4. Anzeigeeinstellung

- **Tageszeit Helligkeit**: Einstelltaste berühren, um die Helligkeit anzupassen.
- **Navigations-Hintergrundsounds**: Einstellungstaste berühren, um die Lautstärke des Navigations-Hintergrundsounds einzustellen.
- **Automatische Erkennung der Scheinwerfer**: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um den Piepton der Tasten ein- oder auszuschalten.
- **Startzeit des Bildschirmschoners**: Symbol „“ klicken, das Eingabefeld „never“, „15 seconds“, „30 seconds“, „60 seconds“ wird für die Option angezeigt. Sie können Ihre Lieblingszeit aus ihnen auswählen.

5. Einstellung von Sound

Soundeffekt-Taste auf Systemeinstellung Schnittstelle klicken, um die Soundeinstellung Schnittstelle aufzurufen, dann einen der folgenden Soundeffekte auswählen: Standard, Pop, Rock & Roll, Jazz, Class, Soft usw., um den Soundeffekt einzustellen oder anzupassen.

Symbol „“ auf der äußersten Rechte der Schnittstelle klicken, um die vorderen, hinteren, linken und rechten Soundkanäle des Produkts einzustellen.

In der Soundkanal Balance Einstellung Schnittstelle kann die Klangbalance der vorderen, hinteren, linken und rechten Lautsprecher eingestellt werden.


-Einstellung der Balance für den linken und rechten Sound-Kanal:

L / R-Taste klicken, um die Balance der linken und rechten Lautsprecher einzustellen.

- Einstellung der Balance des vorderen und hinteren Sound-Kanals:

Taste „ F / B “ klicken, um die Balance der vorderen und hinteren (hinteren) Lautsprecher einzustellen.


Bojen-Tasten verschieben, um die Lautstärke zu steuern oder einzustellen.

Symbol „“ der Schnittstelle berühren. Die Einstellung der vorderen, hinteren, linken und rechten Soundkanäle des Produkts wird auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

6. Videoeinstellung

- Fahren Video Verbot: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Umkehren des Kamerabildes: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Eingabeformat: Symbol „“ klicken. Das Eingabeaufforderungsfeld „ Auto “, „ PAL “, „ NTSC “, „ SCEAM “ wird angezeigt. Klicken, um ein von ihnen auszuwählen.

7. Bluetooth-Betrieb

- Ausrüstungsname: Name des Produkts

- Zusammenpassender Code: Symbol „“ klicken und das Eingabeaufforderungsfeld wird angezeigt.

Universalcode „0000 “ eingeben, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

- Automatische Verbindung: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um die automatische Verbindungsfunktion unter Bluetooth-Status zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Automatische Antwort: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um die Funktion unter Bluetooth-Status zu aktivieren oder zu deaktivieren.

8. Navigationsbedienung und Einstellung


Navigation Volumengewinn: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um die Navigationslautstärke anzupassen.

Navigationsvolumen gemischt: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um die Lautstärke des Navigationshintergrunds von 0% ~99% einzustellen.

Überwachte Navigation: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um die Navigations ⏏ Überwachungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Navigationsstimme aktiviert ist, kann die GPS-Navigationsstimme in einem anderen Modus ⏏ berlagert werden. Während des GPS-Navigationsmodus kann es mit der Stimme eines anderen Modus überlagert werden. Andernfalls ist die Navigationsstimme nur im GPS-Navigationsmodus verfügbar.


Automatischer Navigationsmodus beim Einschalten: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Navigationsstimme im Stummschaltmodus: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Navigation-Datei PfadEinstellung: Symbol „  “ klicken, dann durchsucht das System den Navigationspfad. Die Endbenutzer können dies selbst festlegen.

GPS-NAVIGATIONSBEREIT

Navigation Modus eingeben

SD-Karte mit der vorinstallierten Navigationskarte in den Kartenschlitz auf dem Panel des Produkts einlegen. Dann Funktionstaste im Panel drücken oder Symbol „  “

(Navigation) klicken, um den GPS-Navigationsmodus aufzurufen.

Bitte Inhalt der Navigationsbedienung und Einstellungen für Details lesen.

Spracheinstellungen.

Taste „ Language setting “ der Spracheinstellungsschnittstelle klicken, um die Spracheinstellungsschnittstelle wie in der Abbildung gezeigt aufzurufen.

Das System unterstützt vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch und mehrere Sprachen. Der Endbenutzer kann die lokale Landessprache auswählen.

Bitte „factory settings “ auf der äußersten Rechte der Version Informationen eingeben, um aus einer mehrsprachigen Version zu wählen.

Lenkrad lernen

Erforderliche Bedingung:

- 1) Die Lenkradtasten des Produkts sind für das Original-Autolenkrad mit Nicht-Bus-Steuermodus geeignet.
- 2) Die Tasten am Lenkrad des Originalautos sollten die Spannungseingangssteuerung sein, das heißt, bei der Bedienung jeder Taste, geben die entsprechenden Eingänge des ursprünglichen Autoradios unterschiedliche Spannung ein.
- 3) Vor der Installation Erdungskabel, ursprüngliche Autolenkradkabel (Achtung: Einige Autos haben drei und andere zwei), und die Stromversorgungsleitung der Lenkradtaste (+ 5 V) ermitteln. dann mit den entsprechenden Lenkradkabeln verbinden, die zusammen mit dem von uns angebotenen Produkt geliefert werden.

(Anmerkungen: Nach dem Entfernen des ursprünglichen Auto Audio-Hosts, wenn die Stromleitung der Lenkradtasten noch Strom hat, Stromleitung nicht erneut anschließen. Ansonsten müssen Sie die Stromleitung erneut anschließen. bitte sie andernfalls mit dem +5 V-Ausgang der Lenkradkabel unseres Produkts verbinden.

Bitte „ keying line 1 “ als Priorität beim Verbinden anschließen. Wenn die Tastensteuerung nicht ordnungsgemäß funktioniert, „ keying line 2 “ auswählen und Funktion der Lenkradtasten zum Gebrauch zurücksetzen.

Symbol „steering wheel learning “ auf System-Einstellungen-Schnittstelle klicken, um die Einstellungsschnittstelle für die Lenkradtasten einzugeben.


- Einstellung der Lenkrad-Steuertasten


Lenkradtaste zunächst klicken, die Sie einstellen möchten, wie in der Abbildung gezeigt. Wenn die Tastatur auf der rechten Seite blinkt, die entsprechende Taste des Lenkrads drücken. Wenn Sie den Piepton hören, Lenkradtaste loslassen und Einstellung beenden.

Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, fordert das System Sie auf, die nächste Funktionstaste zu lernen. bitte diese Schritt für Schritt betätigen. Bis zum Erlernen aller Bedientasten des Original-Autolenkrads. Nachdem Sie alle Tasten gelernt haben, können Sie die Lenkradtasten des ursprünglichen Autos verwenden, um die entsprechende Funktion unseres Produkts zu steuern.

RADIOBETRIEB


Radio-Betriebsmodus ein- / ausschalten

Funktionstaste an der Vorderseite kurz drücken oder Symbol „  “ (Radio) auf der Systemeinstellungsschnittstelle klicken, um den Radiomodus aufzurufen.

Symbol „  “ auf der Radio-Modus-Schnittstelle klicken, wie in der Abbildung gezeigt, um den Radiomodus zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren.

Bandauswahl

Symbol  klicken, um die gewünschte FM-Frequenz aus FM1, FM2, FM3 auszuwählen.


Symbol  klicken, um die AM-Frequenz zwischen AM1 und AM2 zu wählen.◦


Manuelle Suchstation

Symbol  /  auf der Radio-Schnittstelle kurz drücken.

Das System durchsucht Radiostationen Schritt für Schritt von Niederfrequenz zu Hochfrequenz, bis die gewünschte Funkfrequenz ermittelt wird.

Automatische suchende Station


Symbol  auf der Funkschnittstelle klicken. Das System sucht automatisch nach Radio Stationen von Niederfrequenz bis Hochfrequenz.

Symbol  während des Suchvorgangs erneut klicken, um die Suche zu beenden. Die Frequenz auf dem Bildschirm ändert sich jedoch nicht mehr.

Nachdem eine effektive Radio Station empfangen wurde, stoppt das System die automatische Suche und spielt dieses Radio.

Automatische Suche / Station speichern

In jedem Wellenbereich können 6 voreingestellte Stationen gespeichert werden. Das System kann insgesamt 24 voreingestellte Stationen (18 FM Stationen und 6 AM Stationen) speichern.

Symbol  kurz drücken, um die voreingestellten FM/AM Radio Stationen nacheinander automatisch zu durchsuchen

Nachdem das System die voreingestellte AM Radio Station empfangen hat, eine der Zifferntasten 1-6 der Funkschnittstelle klicken oder eine der Zifferntasten 1-6 kurz drücken, um die voreingestellten Radio Stationen in der Taste abzuspielen.

Nach dem Speichern des Speicherradios (oder des Lieblingsradios) deckt die neu voreingestellte Radio Station den zuvor gespeicherten Senderspeicher ab.


Manuelle voreingestellte Radiosender

- Ein Wellenband (falls erforderlich) wählen
- Es entsprechend dem obigen Instruktioninhalt bedienen, um manuell oder automatisch einen Radiosender zu suchen
- Eine der Nummertasten 1-6 auf der Funkschnittstelle lange drücken, um den entsprechenden voreingestellten Radiosender zu speichern.
- Nach der manuellen Voreinstellung des Speicherradios (oder des Lieblingsradios) wird der zuvor gespeicherte Radiosender mit dem neuen gespeicherten Sender belegt

Stereo/Single-Sound-Kanal-Schalter



Das Funksignal ist stärker im Zentrum der Stadt, daher wird meistens Stereo verwendet.

Das Funksignal ist an einem entfernten Ort nicht stabil, also besser auf einen einzelnen Tonkanal umschalten, um den Radioeffekt zu verbessern.



Symbol  klicken, um die Stereoanlage ein- oder auszuschalten

DVD-WIEDERGABE GRUNDBETRIEB

Spiele / Pause


Bei Wiedergabe der Disc, USB-Disc oder SD-Karte Taste  an der Unterseite der Mediensteuerschnittstelle klicken, um die Wiedergabe anzuhalten. Taste  klicken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Vorwärts- / Rückwärtssteuerung

Während der Wiedergabe der Disc, der USB-Disc oder der SD-Karte Tasten  /  klicken, um das vorherige oder das nächste Kapitel des aktuell wiedergegebenen Kapitels abzuspielen.

Wiedergabe wiederholen

Funktion zum Wiederholen der gesamten Festplatte, zum Wiederholen des einzelnen Programms oder zum Wiederholen der Wiedergabe von Inhalten betätigen..

1) Taste  in der Medienwiedergabeschnittstelle wiederholt klicken, um den anderen Wiederholungsmodus auszuwählen.

2) Die Taste „Repeat“ bedeutet, dass sich die wiederholten Wiedergabemodusoptionen für verschiedene Discs wie unten unterscheiden.

CD / VCD / SVCD-Wiedergabe: Wiederholung eines einzelnen Programms → Wiederholung der gesamten Platte

Wiedergabe von MP3- / MP4- / USB- / SD-Karten: Wiederholung eines einzelnen Programms → Wiederholung des Inhalts → Wiederholung der gesamten Festplatte

DVD-Wiedergabe: Kapitel wiederholen → Titel wiederholen → Ganze Platte wiederholen → Wiederholungswiedergabe ausschalten.




MEDIEN SPIELEN FORTGESCHRITTENE BEDIENUNG


Untertitel Sprachumschaltfunktion

Einige DVDs enthalten bereits mehrsprachige Untertitel.

Im Wiedergabestatus Taste „Subtitle“ auf der Fernbedienung wiederholt drücken, um die voreingestellte Sprache zu ändern oder Untertitel auszublenden.

Auf eine andere Weise eine beliebige Stelle des Touchscreens klicken, um die

Steuerschnittstelle für die Medienwiedergabe zu öffnen, und dann Taste „“ unten links klicken, um die zweite Seite der Mediensteuerungsschnittstelle zu wechseln. Schnittstelle mit der Taste „“ (Untertitel) finden und dann „“

„klicken, um die Untertitelsprache vorzugeben. Symbol „“ klicken, um das Seitenverhältnis einzustellen.

Auswahl Spielen über GOTO Nummer

Die Funktion kann das Kapitel oder die Dateien auf der aktuellen Festplatte schnell auswählen und abspielen.

1. Bei der Wiedergabe von CD / MP3 / VCD / DVD-Discs Zifferntasten 0 - 9 der Fernbedienung drücken, um das entsprechende Programm, Kapitel oder Titel auszuwählen.

Anmerkungen: Im Wiedergabestatus der VCD-Disk, wenn die Menü Wiedergabe Funktion aktiviert ist, können die Endbenutzer nicht Dateien auswählen, indem die Zifferntasten der Fernbedienung drücken.

2. Dann ENTER-Taste der Fernbedienung drücken oder einige Sekunden warten, um das ausgewählte Kapitel oder die ausgewählte Datei abzuspielen.


Anmerkungen: Wenn die Disc keine Kapiteleinstellung hat, kann diese Funktion nicht verwendet werden.

AVIN-Betrieb (Zusatzeingang)

Das Produkt unterstützt ein zusätzliches Audio / Video-Eingangsgerät (A / V), das durch A / V Eingangsanschluss mit dem externen Nachtsichtgerät und anderen Audio / Videogeräten verbunden wird.

1) Das externe Audio- oder Videogerät an das AV-Eingangskabel des Produkts anschließen.



2) AVIN-Symbol „“ im Hauptmenü leicht klicken, um den Audio- / Videoeingangsmodus zu wechseln (externer Video- / Audioeingang).


BLUETOOTH-FREISPRECHBETRIEB

Das Produkt unterstützt Bluetooth-Freisprechfunktion. Mobiltelefone mit Bluetooth-Funktion mit diesem Produkt verbinden, und dann Funktion zum Wählen / Empfangen des Telefons, zum Abspielen von Bluetooth-Musik usw. betätigen.


- Eingabe / Beendigung des Bluetooth-Modus

Funktionstaste des Produkts kurz drücken, um das Hauptmenü aufzurufen, dann



Symbol „“ im Hauptmenü klicken (Bluetooth-Freisprecheinrichtung), um den Bluetooth-Modus aufzurufen.



Symbol „“ (Hauptmenü) klicken, um das Bluetooth-Menü zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren.

- Bluetooth-Abgleich und Verbindung

Bluetooth von Mobiltelefon und Produkt vor der Verwendung von Bluetooth-Freisprech-Funktion zuerst anpassen.

Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons einschalten und nach dem Bluetooth-Gerät suchen. Nachdem das Produkt das Signal des Mobiltelefons erhalten hat, wird sein Name auf dem Mobiltelefon angezeigt. Bei der Verbindung mit einem Mobiltelefon Universalcode „0000“ eingeben und bestätigen.

Nachdem das Mobiltelefon erfolgreich abgeglichen und mit dem Produkt verbunden wurde, wird das Bluetooth-Symbol auf der Oberseite der Schnittstelle angezeigt. Andernfalls wird das Bluetooth-Symbol nicht angezeigt.

Verbindungstaste am unteren Rand von Touchscreen klicken, um den Bluetooth-Abgleich- und Verbindungsmodus aufzurufen.

Matching: Matching-Modus aktivieren oder beenden. Taste „match“ nach erfolgreicher Mobiltelefonsuche klicken, um das Gerät mit dem Mobiltelefon zu verbinden.

Trennen:

Produkt mit einem Mobiltelefon trennen oder verbinden.


Trennen: Taste „Disconnect“ klicken, um das Produkt mit dem Mobiltelefon zu trennen.

Verbinden: Namen des Mobiltelefons klicken, das nicht mit dem Produkt verbunden ist. Dann wird eine Verbindung hergestellt.


Löschen: Taste „delete“ klicken, um das nicht verwendete Bluetooth-Gerät zu löschen.


Wählen:




Auf eine andere Weise, Symbol „“ der Bluetooth-Schnittstelle klicken, um die Wählschnittstelle wie in der Abbildung dargestellt aufzurufen.

Zifferntasten (0 ~ 9, # oder *) auf dem Touchscreen sanft klicken, um die Telefonnummern im Fenster für die Nummernanzeige anzuzeigen.

Wenn die Nummer versehentlich gedrückt wird, Symbol „“ klicken, um sie zu löschen.



Symbol „“ auf dem Touchscreen klicken, um alle eingegebenen Nummern zu

löschen .

Nach der Eingabe von Telefonnummern, Symbol „  “ auf dem Touchscreen sanft klicken, um zu wählen.

Telefon empfangen / auflegen / stoppen

Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, wechselt das System von einem anderen Modus zur Bluetooth-Freisprech-Schnittstelle. Währenddessen wird der Spiel Sound des vorherigen Modus auf den Klingelton des eingehenden Anrufs umgeschaltet und die Telefonnummer wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Taste „  “ im Touchscreen **klicken**, um das Telefon zu empfangen. Taste „  “ **klicken**, um den Hörer aufzulegen.

Symbol „  “ im Anrufozustand **klicken**, um das Telefon zu stoppen.

Bluetooth Musik-Wiedergabe (A2DP)

Wenn das Mobiltelefon die Bluetooth-Musikwiedergabefunktion unterstützt, Ton auf das Produkt übertragen, um die Musik eines Mobiltelefons wiederzugeben.

Nach dem erfolgreichen Abgleich von Produkt und Mobiltelefon, sowohl die Stereo- als auch die Musikwiedergabe des Mobiltelefons einschalten.

Taste „  “ auf der Bluetooth-Schnittstelle, wie in der Abbildung gezeigt, klicken, um den Bluetooth-Wiedergabemodus aufzurufen.


Die Tasten „  ,  ,  “ der A2DP-Bluetooth-Musikwiedergabeschnittstelle steuern die Musikwiedergabe von Mobiltelefonen.

 : Pause / Spielen-taste  : Vorherig ,  : Nächster

Bemerkungen

1. Nur die Bluetooth-Mobiltelefone, die die Stereospiel- und Fernsteuerungsfunktion unterstützen, können die Musikwiedergabeschnittstelle bedienen.
2. Nur im Bluetooth-Modus kann die Musik eines Mobiltelefons wiedergegeben werden.
3. Beim Betrieb eines Bluetooth-Systems sollte die am weitesten entfernte Entfernung zwischen dem Mobiltelefon und dem Produkt weniger als drei Meter betragen und keine Barriere sein.

Angerufene Telefon-Rekord

Taste „  “ auf der Bluetooth-Hauptschnittstelle klicken, um die gewählte Telefonaufzeichnungsschnittstelle aufzurufen.

Nicht empfangenes Telefon: Sechs zuletzt nicht empfangene Telefone können gespeichert werden.

Empfangenes Telefon: Sechs zuletzt empfangene Telefone können gespeichert werden.

Gewähltes Telefon: Sechs zuletzt gewählte Telefone können gespeichert werden.

Telefoneintrag löschen: Symbol für ein nicht empfangenes Telefon, ein erhaltenes Telefon oder ein gewähltes Telefon zuerst klicken. Symbol „Delete“ auf der rechten Seite der Schnittstelle klicken , um die Einträge zu löschen.

IPOD-FUNKTION (OPTIONALE FUNKTION)

IPOD über eine USB-Verbindung verbinden, um die im IPOD gespeicherten Musiken oder Dateien abzuspielen.

Canbus-Betrieb

Es ist mit dem CAN-Protokoll ganzer Mainstream-Modelle kompatibel und unterstützt das Umkehren von Radar, den Status der Klimaanlage und die Anzeige von Autokörperinformationen.

Es wird mit einem externen Nachtsichtgerät und einem Auto-DVR verbunden, wie in der folgenden Abbildung gezeigt: